

NAVODILA ZA UPORABO

1. Tehnične informacije

SLUŠALKE

Izdelek: Brežične stereo slušalke

Verzija: V5.1

Profili: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1, AVRCP 1.6, SPP 1.2 in PBAP 1.0

Prenos moči: Razred 2

Rang frekvence: 2.402GHz-2.480GHz

Čas govorjenja: 4-6 ur (polno napolnjeno)

Glasba: 4-6 ur (polno napolnjeno)

Baterija: Polimeter 3.7>50mA

Čas polnjenja: 1-2 ur

POLNILNA ŠKATLA

Vhod: 5V nad 600mA

Izhod: 5V 1A

Baterija: Poglej etiketo na škatli

2. Navodila za uporabo

Slušalke se avtomatsko zaženejo in povežejo. Vzamete obe slušalki iz škatle za polnjenje istočasno. Videli boste, da obe slušalki izmenično utripata približno 2-3 sekunde. Leva in desna slušalka se obarvata z modro in rdečo svetlobo. Slušalke se hitro povežejo in so pripravljene za uporabo. V kolikor slušalke ne začnejo s počasnim utripanjem, pritisnite dvakrat na 'R' gumb na slušalkah. Vnesite seznanitev leve in desne slušalke in aktivirajte iskanje na vašem telefonu.

Mobilni telefon iskanje: Odprite Bluetooth iskanje in kliknite na TWS V5.1 ali F9-5.0 (ali številko modela na škatli). Na telefonu se bo izpisalo: Povezano. Istočasno bo na levi slušalki (L) se povezava povezala. To pomeni, če je povezava se uspešno vzpostavila.

Predhodna/naslednja pesem: Dvojni klik na levo slušalko (L) za prejšnjo pesem. Dvojni klik na desno (R) slušalko za naslednjo pesem.

Odgovarjanje na klice: Kadar vas nekdo kliče, pritisnite enkrat na slušalko. Po končanem klicu, še enkrat pritisnite na slušalko, da klic končate.

Zavrnite klic: Pritisnite in držite slušalke 2 sekundi, da klic zavrnete.

Siri upravljanje: Pritisnite gum na slušalkah, približno 1 sekundo, da slišite ton `glasovno izbiranje` - spustite, funkcija Siri je bila aktivirana.

Izklop slušalk: Položite slušalke nazaj v škatlo za polnjenje, slušalke avtomatsko prekinejo povezavo z mobilnim telefonom ali pritisnite in držite gumb slušalke 3-5 sekund. Indikator na slušalkah 3x utripa rdeče. Po tem se izklopi.

Večkratna uporaba: Odprite Bluetooth na mobilnem telefonu, ki je že bil povezan s slušalkami in vzamete hkrati slušalke iz škatle za polnjenje. Brez dodatnih dejanj, bodo slušalke povezane z mobilnim telefonom. Če uporabljate nov/drug telefon, morate ponoviti prvi korak povezovanja ponovno.

Uporaba ene slušalke: Za uporabe slušalke (L) ali (R) samostojno, vklopite slušalko, vklopite mobilni telefon in iskanje Bluetooth in poiščite F9-5.0 ali F9xxx (ali model, ki se ujema zapisu na škatli). Ko naprava utripa rdeče in modro, kliknite na povezavo in uporabljajte.

LED indikator:

Stanje povezanosti: izmenično utripanje rdeče in modre barve

Uspeh povezave: Rdeča in modra luč se izklopita

Status polnjena: rdeča luč vedno prižgana

Polnjenje zaključeno: Rdeča luč ni prižgana več

Pozor!

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Slušalk ne mečite ob tla.
- Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju ali potapljanju v vodo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazive. –
- Če je potrebno čiščenje, uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z minimalno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj ali podobno.
- S slušalkami ne ravnajte nasilno in jih hranite stran od visokih temperatur in vlažnih okolij.
- Slušalke ne uporabljajte blizu magnetnih naprav.

Kadar je stopnja baterija nizka:

Slušalke bodo ponavljale glasovno opozorilo `battery level low, please recharge`. Hkrati bo utripala rdeča barva. V kolikor se slušalke izpraznijo tekom klica, bo klic avtomatsko preusmerjen na telefon.

3. Polnjenje slušalk

Slušalke so opremljene z vgradno baterijo za ponovno polnjenje, ki se ne da odstraniti. Ob prvi uporabi pazite, da so slušalke popolnoma napolnjene.

Priklopite kabel za polnjenje z vhodom za polnjenje. Vključite kabel v standardni vhod USB 5V. Tekom polnjenja, bo gorela rdeča luč. Ko bodo slušalke napolnjene, se bo gum obarval modro ali izklopil. Takrat izklopite kabel iz USB vhoda in slušalk.

- Uporabljajte samo kabel odobren z avtentikacijo. Ne odobreni ali ne standardni USB 5V vhodi lahko poškodujejo slušalke.
- Ponavljajoče polnjenje in praznjenje slušalk bo skrajšalo vzdržljivost baterije skozi čas. To je običajno za vse baterije, ki omogočajo polnjenje.
- Ne začnite ali sprejmite klicev, kadar se slušalke polnijo. Vedno najprej odstranite kabel za polnjenje.
- Za ohranjanje energije tekom nerabe slušalk, odstranite kabel iz slušalk. Ker kabel nima gumba za vklop, najprej odstranite kabel iz vhoda za polnjenje, preden ga izklopite iz vtičnice.