

Navodila za uporabo

Elektronska silikonska krtača za čiščenje obraza

Lastnosti naprave

Ime produkta: Elektronska silikonska krtača za čiščenje obraza

Model produkta: HY10

Velikost produkta: 164x48x29mm

Material: ABS, okolju prijazen silikon gel

Moč baterije: 300mAh

Funkcije produkta: čiščenje, masaža

Pakiranje: 1 naprava, 1 USB, navodila

Navodila za uporabo:

1. Pritisnite levo tipko na napravi in držite, da vklopite napravo. Pritisnite znova za menjavo načina masiranja.
2. Pritisnite drugo tipko, da zamenjate način delovanja (en,dva,tri). Menjajte načie postopoma.
3. Pod tipkama se nahaja lučka indicator.
4. Lučka vam da vedeti ali je baterija prazna ali polna. Rdeča utripajoča lučka pomeni prazno baterijo. Zelena pomeni polnjenje oziroma da je naprava napolnjena.

Silikonski čistilec je zasnovan, da ne poškoduje kože.

Več vzorcev delovanja, za vse vrste kože.

Vroče stičišče za odprte pore. Rdeča in modra luč za aktivno kožo, svežo kožo in izboljšano strukturo.